

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips AVENT! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips AVENT, înregistrați-vă produsul la **www.philips.com/welcome**.

Pompa de sân Philips Avent are un design unic, care îți permite să stai într-o poziție mai confortabilă în timp ce o utilizezi. Perna de masaj* delicată este moale și caldă la atingere și imită suptul bebelușului, pentru a asigura un debit rapid al laptelui - confortabil și ușor. Pompa de sân pornește într-un mod delicat care ajută la stimularea debitului laptelui. Apoi, poți alege din trei moduri diferite de suțiu, în funcție de confortul tău personal. Pompa este ușor de asamblat și utilizat, iar toate componentele care intră în contact cu laptele matern pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Profesioniștii din domeniul medical consideră că laptele matern asigură cea mai bună nutriție pentru copil în primul an de viață, urmând a fi combinat cu hrană solidă după primele 6 luni. Laptele dvs. este special adaptat nevoilor copilului și conține anticorpi care vor contribui la protejarea copilului dvs. împotriva infecțiilor și alergiilor.

O pompă de sân vă poate ajuta să prelungiți perioada de alăptare. Vă puteți colecta și depozita laptele, astfel încât copilul dvs. să se poată bucura de beneficiile oferite de acesta chiar și atunci când nu vă aflați lângă el. Deoarece pompa este compactă și poate fi utilizată discret, o puteți lua cu dvs. oriunde, ceea ce vă va permite să colectați laptele oricând doriți, asigurând o sursă disponibilă de lapte.

*Perna furnizată împreună cu această pompă a fost concepută pentru a fi utilizată confortabil de către majoritatea mamelor. Totuși, în cazul în care este necesar, puteți achiziționa separat o pernă pentru sfârcuri mai mari.

Descriere generală (fig. 1)

- 1 Unitate motor cu tub de silicon și capac*
- 2 Diafragmă de silicon*
- 3 Corpul pompei*
- 4 Pernă de masaj*
- 5 Capac*
- 6 Compartiment baterii (numai SCF332)
- 7 Butonul Pornit/Oprit
- 8 Buton de stimulare
- 9 Buton suțiu redusă
- 10 Buton suțiu medie
- 11 Buton suțiu intensă
- 12 Adaptor
- 13 Supapă albă*
- 14 Biberon Philips AVENT Natural*
- 15 Capac*
- 16 Inel filetat*
- 17 Tetină*
- 18 Disc de sigilare*

**Notă: Modelul SCF334 este comercializat cu câte două bucăți din fiecare componentă marcată, cu excepția unității motorului.*

Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza pompa de sân și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Feriți unitatea motorului și adaptorul de umezeală.
- Nu utilizați pompa de sân în cadă sau la duș.
- Nu așezați și nu depozitați pompa de sân în apropierea căzii sau a chiuvetei.
- Nu încercați să scoateți produsul căzut în apă. Scoateți-l din priză imediat.

Avertisment

- Scoateți întotdeauna pompa de sân din priză, imediat după utilizare.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani și persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Nu permiteți copiilor sau animalelor de companie să se joace cu unitatea motorului, adaptorul sau accesoriile, acestea prezentând pericol de sufocare sau strangulare.
- Inspectați pompa de sân, inclusiv adaptorul, pentru identificarea unor posibile semne de deteriorare, înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați pompa de sân dacă adaptorul sau ștecherul este deteriorat, dacă pompa nu funcționează corespunzător, este deteriorată sau dacă a fost scăpată sau scufundată în apă.
- Nu utilizați pompa de sân în aer liber, în spații unde au fost utilizate produse cu aerosoli sau în care a fost administrat oxigen.
- Pompa de sân nu este destinată utilizării în prezența amestecurilor formate din anestezice inflamabile și aer, oxigen sau protoxid de azot.
- Pompa de sân sau unitatea motorului acesteia nu conțin componente care pot fi reparate de către utilizator. Nu încercați să deschideți, să verificați sau să reparați pompa de sân dvs. În caz contrar, veți pierde garanția produsului.
- Țineți adaptorul și tuburile de silicon departe de suprafețele fierbinți.
- Utilizați numai adaptorul indicat pe aparat.

- Nu încercați să îndepărtați corpul pompei de pe sânul dvs. în timpul sucțiunii. Opriți aparatul și introduceți degetul între sân și pâlnia pompei pentru a elimina vidul. Îndepărtați pompa de pe sân.
- Nu utilizați niciodată pompa de sân dacă sunteți însărcinată, deoarece pomparea poate induce travaliul.
- Nu utilizați niciodată pompa de sân dacă sunteți obosită sau vă este somn.
- Nu expuneți pompa de sân la temperaturi extreme și nu o așezați în locuri expuse radiațiilor solare directe.

Atenție

- Pompa de sân este concepută numai pentru utilizare repetată de către o singură utilizatoare.
- Nu lăsați pompa de sân nesupravegheată atunci când este în priză.
- Nu introduceți și nu lăsați să cadă niciun obiect străin în niciunul dintre orificii.
- Deși pompa de sân respectă directivele EMC în vigoare, aceasta este predispusă la emisii excesive și/sau interferențe cu echipamente cu un nivel ridicat de sensibilitate.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau care nu au fost recomandate în mod explicit de Philips AVENT. Dacă utilizați astfel de accesorii sau componente, garanția dvs. devine nulă.
- Înainte de fiecare utilizare curățați, clătiți și sterilizați toate componentele pompei, cu excepția unității motorului, tubului cu capac și adaptorului.
- Nu introduceți niciodată unitatea motorului sau adaptorul în apă sau într-un sterilizator, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea permanentă a acestor componente.
- Nu utilizați agenți de curățare antibacterieni sau abrazivi pentru curățarea componentelor pompei de sân.
- Nu utilizați pompa de sân dacă diafragma de silicon pare a fi deteriorată sau defectă. Consultați capitolul „Comandarea accesoriilor” pentru informații privind procurarea pieselor de schimb.
- Nu continuați pomparea mai mult de cinci minute dacă nu reușiți să determinați curgerea laptelui.
- Dacă presiunea generată cauzează disconfort sau durere, introduceți degetul între sân și corpul pompei pentru a elimina vidul și îndepărtați pompa de pe sân.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Pregătirea pentru utilizare

Unitatea motorului, tubul de silicon cu capac și adaptorul nu necesită curățare sau sterilizare, deoarece acestea nu intră în contact cu laptele matern.

Curățați și sterilizați toate celelalte componente ale pompei de sân înainte de prima utilizare, conform instrucțiunilor din capitolul „Curățarea și sterilizarea”. De asemenea, curățați toate aceste componente după fiecare utilizare și sterilizați-le înainte de fiecare utilizare ulterioară.

Asamblarea pompei de sân

Notă: Asigurați-vă că ați curățat și sterilizat componentele potrivite ale pompei de sân. Spălați-vă bine mâinile înainte de a manevra componentele curate.

Procedați cu atenție: este posibil ca obiectele curățate să fie încă fierbinți.

Sugestie: Poate fi mai ușor să asamblați pompa de sân cât timp componentele acesteia sunt ude.

- 1** Introduceți valva albă în corpul pompei de jos în sus. Apăsăți valva cât mai mult în interior (fig. 2).
- 2** Înșurubați corpul pompei pe biberon rotindu-l în sens orar până ce este bine fixat (fig. 3).
- 3** Introduceți de sus în jos diafragma de silicon în corpul pompei. Asigurați-vă că aceasta este fixată corespunzător de-a lungul circumferinței, apăsând cu degetele pentru a asigura o etanșeitate perfectă (fig. 4).
- 4** Amplasați perna de masaj în secțiunea în formă de pâlnie a corpului pompei. Apăsăți partea interioară a pernei de masaj cât mai mult în interior și asigurați-vă că aceasta este fixată etanș de-a lungul circumferinței corpului pompei. Apăsăți între petale pentru a îndepărta aerul captiv (fig. 5).

Notă: Montați capacul peste perna de masaj pentru a menține pompa de sân curată în timp ce vă pregătiți pentru a colecta laptele.

- 5** Introduceți adaptorul în priză de perete, introducând celălalt capăt în unitatea motorului (fig. 6).

Codul de referință al adaptorului este indicat pe fundul aparatului. Utilizați numai adaptorul indicat pe aparat.

- Pentru înlocuirea bateriilor (numai SCF332), rotiți baza unității motorului în sensul indicat de marcasele de pe baza (1) și îndepărtați-l (2). Introduceți patru baterii noi AA de 1,5V (sau de 1,2V reîncărcabile) în compartimentul bateriilor. Puneți la loc baza unității motorului (fig. 7).

Notă: Un set nou de baterii asigură până la 3 ore de funcționare. Dacă ați introdus baterii în compartimentul pentru baterii al unității motorului și introduceți adaptorul în priză, pompa de sân va funcționa folosind sursa principală de alimentare. Bateriile nu pot fi încărcate în unitatea motor.

- 6** Fixați tubul de silicon cu capac pe diafragmă. Apăsăți capacul până la fixarea corespunzătoare a acestuia (fig. 8).

Utilizarea pompei de sân

Când puteți colecta laptele

Dacă alăptarea decurge bine, este recomandat (cu excepția cazurilor în care un profesionist din domeniul sănătății/consultant de alăptare vă oferă alte indicații), să așteptați stabilizarea producerii laptelui și a orarului de alăptare (în mod normal, acest lucru va dura cel puțin 2–4 săptămâni după naștere).

Excepții:

- Dacă alăptarea nu se instalează imediat, colectarea regulată a laptelui poate ajuta la stabilirea și menținerea acesteia.
- În cazul în care colectați lapte pentru copilul dvs. internat în spital.
- Dacă sânii dvs. sunt umflați (dureroși sau întăriți): puteți colecta o cantitate mică de lapte înainte de alăptare sau între alăptări pentru a elimina durerea și a asigura o începere mai ușoară a alăptării.
- Dacă sfârcurile dvs. sunt dureroase sau crăpate, este recomandat să colectați laptele până la vindecarea acestora.
- Dacă sunteți despărțită de copilul dvs. și doriți să continuați alăptarea atunci când veți fi din nou împreună, este recomandat să colectați lapte regulat pentru a stimula producerea acestuia.

Este necesar să găsiți momentele optime ale zilei pentru colectarea laptelui, de exemplu imediat înainte sau după prima alăptare a copilului dvs., atunci când sânii dvs. sunt plini, sau după alăptare în cazul în care copilul nu a golit ambii sâni. Dacă ați reînceput munca, poate fi necesar să colectați lapte în timpul unei pauze. Utilizarea unei pompe de sân necesită practică și pot fi necesare câteva încercări înainte de a reuși. Din fericire, pompa manuală de sân Philips AVENT este ușor de asamblat și utilizat, astfel încât vă veți obișnui curând să colectați laptele cu ajutorul acesteia.

Sugestii

- Familiarizați-vă cu pompa de sân și cu modul de utilizare al acesteia înainte de a o utiliza pentru prima dată.
- Alegeți un moment în care dispuneți de suficient timp și nu veți fi întreruptă.
- O fotografie a copilului dvs. poate facilita reflexul de lactație.
- Căldura poate fi, de asemenea, utilă: încercați să colectați laptele după o baie sau un duș, sau așezați pe sân un prosop cald sau o pernă încălzită Philips AVENT Thermopad timp de câteva minute înainte de a începe colectarea.
- Este posibil să colectați mai ușor laptele în timp ce copilul dvs. se hrănește de la celălalt sân, sau imediat după alăptare.
- Dacă utilizarea pompei devine dureroasă, opriți-o și solicitați sfatul consultantului dvs. de alăptare sau profesionistului din domeniul sănătății.

Utilizarea pompei de sân

- 1** Spălați-vă bine pe mâini și asigurați-vă că sânii dvs. sunt curați.
- 2** Relaxați-vă într-un fotoliu confortabil (puteți folosi perne pentru a vă sprijini spatele). Asigurați-vă că aveți un pahar de apă la îndemână.
- 3** Apăsați pe sân pompa asamblată. Asigurați-vă că mamelonul dvs. este centrat, astfel încât perna de masaj să creeze o zonă de contact etanșă.

SCF334: Pompa electrică de sân dublă vă oferă posibilitatea de a colecta lapte din ambii sâni, în același timp. Totuși, o puteți utiliza pentru colectarea laptelui dintr-un singur sân, în mod similar:

- 4** Apăsați butonul on/off (fig. 9).
 - ▶ Pompa de sân va porni automat în modul de stimulare, iar butonul de pornit/oprit și cel de stimulare se aprind.
 - ▶ Veți începe să simțiți sucțiunea pe sân.
- 5** Când laptele dvs. începe să curgă, puteți adopta un ritm mai lent, prin apăsarea butonului de setare a celei mai mici intensități de sucțiune (fig. 10).
 - ▶ Acest buton se va aprinde în locul celui de stimulare.

Notă: Nu vă faceți probleme dacă laptele dvs. nu începe să curgă imediat. Relaxați-vă și continuați pomparea. Pentru primele câteva utilizări ale pompei de sân, este posibil să fie necesară setarea unui mod mai intens de sucțiune, pentru a declanșa lactația.

- 6** În funcție de confortul dvs. personal, puteți dori utilizarea unui mod de sucțiune mai intens, care asigură o sucțiune mai profundă. Puteți reveni la un nivel mai puțin intens de sucțiune sau opri pompa de sân în orice moment, prin apăsarea butonului corespunzător (fig. 11).

Notă: Nu trebuie să utilizați toate modurile de sucțiune, ci doar pe cele care vă sunt confortabile.

Opriți întotdeauna pompa de sân, înainte de a îndepărta corpul acesteia de pe sânul dvs.

Nu continuați pomparea mai mult de 5 minute dacă nu reușiți să determinați curgerea laptelui. Încercați să colectați lapte în alt moment al zilei. Dacă procesul devine foarte incomfortabil sau dureros, încetați utilizarea pompei și solicitați sfatul consultantului dvs. de alăptare.

- 7** În medie, este necesar să utilizați pompa timp de 10 minute pentru a obține 60-125 ml (2-4 fl oz) de lapte. Acest interval este, însă, strict informativ și poate diferi de la o femeie la alta.

Notă: Dacă obțineți în mod regulat mai mult de 125 ml la fiecare ședință de colectare, puteți utiliza un biberon Philips AVENT de 260 ml/9 fl oz, pentru a preveni umplerea exagerată a recipientului pompei și vărsarea laptelui.

- 8** După ce ați terminat procesul de colectare a laptelui, opriți pompa și îndepărtați cu grijă corpul pompei de pe sânul dvs.

- 9** Deșurubați biberonul din corpul pompei, care este gata de utilizare/depozitare. Curățați celelalte componente utilizate ale pompei de sân, conform instrucțiunilor din capitoul „Curățarea și sterilizarea”.

- 10** Scoateți unitatea motor din priză. Pentru o depozitare ușoară, înfășurați tubul de silicon în jurul unității motorului și fixați capacul pe tub (fig. 12).

După utilizare

Depozitarea laptelui matern

Nu depozitați decât laptele matern colectat cu ajutorul unei pompe sterile.

Laptele matern poate fi depozitat în frigider (dar nu pe ușa acestuia) timp de până la 48 de ore.

Laptele colectat trebuie refrigerat imediat. Dacă adăugați lapte într-un recipient aflat deja în frigider, nu adăugați decât lapte colectat într-un biberon sau recipient de depozitare sterilizat.

Laptele matern poate fi depozitat la congelator timp de până la trei luni, cu condiția de a fi păstrat în biberone sterilizate cu inel filetat și disc de etanșare sterilizate. Aplicați pe biberon sau recipient o etichetă pe care data și ora colectării sunt indicate clar și utilizați mai întâi laptele matern mai vechi. Dacă intenționați să vă hrăniți copilul cu laptele matern colectat în mai puțin de 48 de ore, puteți depozita laptele în frigider, într-un biberon Philips AVENT închis:

- 1** Deșurubați biberonul și îndepărtați-l de pe corpul pompei.
- 2** Montați o tetină sterilizată și inelul filetat pe biberon, conform instrucțiunilor furnizate separat, la achiziționarea biberonului. Etanșați tetina prin fixarea capacului bombat.
- 3** Alternativ, introduceți un disc de etanșare sterilizat într-un inel filetat sterilizat și înșurubați acest ansamblu pe biberon.

Recomandări

- Refrigerati sau congelați laptele imediat după colectare.
- Depozitați laptele colectat cu ajutorul unei pompe de sân sterilizate, numai în recipiente sterilizate.

Contraindicații

- Nu recongelați niciodată laptele matern decongelat anterior.
- Nu amestecați niciodată lapte matern proaspăt cu lapte matern congelat.

Hrănirea copilului cu lapte matern colectat

Vă puteți hrăni copilul cu lapte matern din biberoanele și recipientele de depozitare Philips AVENT:

- 1 Dacă utilizați lapte matern congelat, permiteți dezghețarea completă a acestuia înainte de a-l încălzi.

Notă: În caz de urgență, puteți dezgheța laptele într-un bol cu apă fierbinte.

- 2 Încălziți biberonul sau recipientul de depozitare cu lapte matern dezghețat sau refrigerat într-un bol cu apă fierbinte sau într-un dispozitiv de încălzire pentru biberoane.
- 3 Îndepărtați inelul filetat și discul de etanșare de pe biberon sau îndepărtați capacul de pe recipientul de depozitare.
- 4 Dacă utilizați un recipient de depozitare, înșurubați inelul adaptor pe acesta.
- 5 Înșurubați un inel filetat sterilizat cu o tetină sterilizată pe biberon sau pe recipientul de depozitare cu inel adaptor.

Recomandări

- Verificați întotdeauna temperatura laptelui înainte de a-l oferi copilului dvs.
- Aruncați întotdeauna laptele matern rămas la sfârșitul unei reprize de alăptare.

Contraindicații

- Nu încălziți niciodată laptele în cuptorul cu microunde, deoarece acest procedeu poate duce la încălzirea neuniformă a laptelui și la formarea de regiuni fierbinți în acesta. De asemenea, acest procedeu poate distruge nutrienții din lapte.

Curățarea și sterilizarea

Unitatea motorului, tubul de silicon cu capac și adaptorul nu necesită curățare sau sterilizare, deoarece acestea nu intră în contact cu laptele matern.

Curățați și sterilizați toate celelalte componente ale pompei de sân înainte de prima utilizare.

De asemenea, curățați aceste componente după fiecare utilizare și sterilizați-le înainte de fiecare utilizare ulterioară.

Pericol: Nu introduceți niciodată unitatea motorului sau adaptorul în apă sau într-un sterilizator.

- 1** Dezasamblați complet pompa de sân. De asemenea, îndepărtați valva albă.

Procedați cu atenție atunci când îndepărtați și curățați valva albă. Dacă aceasta este deteriorată, pompa dvs. de sân nu va funcționa corect. Pentru a îndepărta valva albă, trageți ușor de lamela striată din partea laterală a acesteia.

- 2** Curățați toate componentele, cu excepția unității motorului, tubului de silicon cu capac și adaptorului, în mașina de spălat vase (numai pe suportul superior) sau cu apă fierbinte și un lichid de curățare delicat, apoi clătiți-le riguros.

Pentru a curăța valva, frecați-o ușor între degete în apă caldă cu puțin detergent de vase.

Nu introduceți obiecte în valvă, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea acesteia.

- 3** Sterilizați componentele curățate ale pompei de sân, cu ajutorul unui sterilizator cu abur Philips AVENT sau prin fierberea acestora timp de 5 minute.

Nu introduceți niciodată unitatea motorului sau adaptorul în apă sau într-un sterilizator.

Dacă este cazul, puteți șterge unitatea motor cu o cârpă moale, umedă.

Depozitarea

Nu expuneți pompa de sân la radiații solare directe, deoarece expunerea prelungită poate cauza decolorarea acestuia.

1 Depozitați pompa de sân și accesoriile acesteia într-un loc sigur și uscat.

Compatibilitate

Pompa electrică de sân Philips Avent este compatibilă cu biberoanele Philips Avent din gama noastră. Atunci când utilizezi biberoanele Classic, care utilizează sistemul nostru anti-colici din două componente, introdu întotdeauna inelul în partea de sus a biberonului înainte de a-l conecta la pompa de sân. Atunci când utilizezi alte biberoane Philips Avent, utilizează o tetină de același tip cu cea furnizată împreună cu biberonul respectiv. Pentru detalii privind asamblarea tetinei și instrucțiuni generale de curățare, consultă manualul de utilizare furnizat împreună cu biberonul. Aceste detalii pot fi găsite și pe site-ul nostru web, la adresa www.philips.com/support.

Înlocuirea

Baterii

Înlocuiți bateriile nereîncărcabile ale pompei de sân (numai SCF332) cu patru baterii AA de 1,5V (sau de 1,2V reîncărcabile).

Pentru instrucțiuni privind înlocuirea bateriilor, consultați capitolul „Pregătirea pentru utilizare”.

Comandarea accesoriilor

Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitează www.shop.philips.com/service sau mergi la distribuitorul tău Philips. Poți, de asemenea, să contactezi Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara ta (consultă broșura de garanție internațională pentru detalii de contact).

Reciclarea

- Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE (fig. 13).
- Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii reglementate de Directiva Europeană 2006/66/CE care nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer (fig. 14).
- Informează-te cu privire la sistemul separat de colectare local pentru produsele electrice și electronice și baterii. Respectă regulile locale și nu arunca niciodată produsul și bateriile odată cu gunoiul menajer. Reciclarea corectă a produselor și bateriilor vechi contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Îndepărtarea bateriilor de unică folosință

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultă capitolul „Pregătirea pentru utilizare”, secțiunea „Asamblarea pompei de sân”.

Garanție și asistență

Dacă ai nevoie de informații sau de asistență, vizitează www.philips.com/support sau consultă broșura de garanție internațională separată.

Depanare

Acest capitol descrie pe scurt cele mai frecvente problemele cu care te poți confrunta în utilizarea acestui dispozitiv. Dacă nu reușești să rezolvi problema folosind informațiile de mai jos, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta sau vizitează-ne online la adresa www.philips.com/support.

Problemă	Soluție
Utilizarea pompei de sân este dureroasă.	Întrerupeți utilizarea pompei de sân și solicitați sfatul consultantului dvs. de alăptare. Dacă corpul pompei nu se desprinde cu ușurință de sân, poate fi necesar să eliminați vidul format, introducând un deget între sân și perna de masaj.
Pompa de sân este zgâriată.	În cazul utilizării regulate, câteva zgârieturi ușoare sunt normale și nu vor cauza probleme. Pe de altă parte, dacă o componentă a pompei de sân prezintă zgârieturi adânci sau crăpături, întrerupe utilizarea pompei și contactează centrul Philips de asistență pentru clienți sau accesează adresa www.shop.philips.com/service pentru procurarea unei piese de schimb. Reține că anumite combinații de agenți de curățare, soluții de sterilizare, apă dedurizată și fluctuații de temperatură pot cauza, în anumite circumstanțe, crăparea plasticului. Evită contactul cu detergenții abrazivi sau antibacterieni, deoarece aceștia pot cauza deteriorarea plasticului.
Pompa de sân nu funcționează și butonul pornit/oprit luminează intermitent.	Mai întâi, asigurați-vă că ați montat pompa de sân în mod corespunzător și că tubul nu este obturat. Dacă utilizați modelul SCF332 cu baterii, înlocuiți bateriile, conform instrucțiunilor din capitolul „Pregătirea pentru utilizare”, acțiunea 5. Dacă utilizați modelul SCF334 sau SCF332 cu alimentare electrică, asigurați-vă că utilizați adaptorul furnizat la achiziționarea produsului. Dacă problema persistă, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.
Nu simt aspirarea.	Verificați dacă ați asamblat pompa de sân corect, respectând pașii descriși în capitolul „Pregătirea pentru utilizare”. Asigurați-vă că tubul de silicon este fixat ferm pe unitatea motor și pe capacul diafragmei.
Trebuie să înlocuiesc tubul de silicon, dar nu știu cum să-l demontez.	Pentru a îndepărta tubul de silicon, apucați-l de secțiunea dinspre unitatea motorului și trageți de el, în timp ce îl rotiți. Pentru a repositiona tubul, introduceți-l ușor pe conectorul unității motorului, printr-o ușoară mișcare de răsucire. Asigurați-vă că este fixat corespunzător.